


シャワーカーテン用ボール取扱説明書

この度はシャワーカーテン用ボールをお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この取付方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱い下さるよう、お願いいたします。その後大切に保管し、わからない時は再読してご活用下さい。

⚠️ 取付上の注意


- 取付可能範囲内でお取り付け下さい。
- 火のそばに取り付けしないで下さい。熱で燃えたり、変形する恐れがあります。
- ネジ、クギ無しで強力に突っ張って取り付けますので、取り付け場所の下地がしっかりしているところ(柱等が通っている所)を選んで取り付けて下さい。
- ボールは水平に取り付けて下さい。タイル等のすべりやすい壁面では、ボールがずれやすい為必ず水平に固定して下さい。
- タイル面やサッシ面は湿気等によりずれる事がありますので、乾いた布等で必ずお拭きの上に取り付けて下さい。

■ 部品名称




■ 取付方法

- ① ボール小をしっかり持ち、ボール大を下図の方向に回してロックを解除します。



- ② ボールを取り付け場所より約1cm伸ばした状態でボール小をしっかり持ち、ボール大を下図の方向に回してロックします。

※ロックした後レールが縮まない事を確認して下さい。




- ③ ボール小側を取り付け場所に押しながら取り付けます。




- ④ ボールが水平に仮止めされた事を確認し、ボール大を手でしっかり持ちながら、ハンドルを下図の方向に5~10回、回してボールを固定します。ハンドルが重たくなると固定されていますので、軽くボールを引っぱり固定されていることを確認して下さい。

※ハンドルを10回以上回しますと破損の原因となりますのでおやめ下さい。



- ⑤ シャワーカーテン等のリングを通してご使用下さい。



⚠️ 使用上の注意

- 耐荷重以内でご使用下さい。
- カーテン等を強く引っ張ったり、ぶらさがったりすると落下の恐れがあり、危険です。おやめ下さい。
- 万一に備え、貴重品や壊れやすい物をボールの下に置かないで下さい。
- 取付後、定期的につっぱり状態を再確認し、弱い時は再取付を行い強度を増して下さい。